1. PROGRAMLAMA

PTT3-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak, kalibrasyon, test, alarm, giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi ve mühendislik birimlerine dönüşüm konfigürasyonları amacıyla kullanılır. Ancak kalibrasyon ve test üretim aşamalarında fabrika ortamında yapıldığından kullanıcı tarafından sahada bir kalibrasyon yapılması gerekli değildir.

Konfigürasyon yazılımı aşağıda minimum özellikleri verilen bir kişisel bilgisayar üzerinde çalışır.

- Intel Pentium III, 900MHz mikroişlemci
- 128MB ana bellek
- 10GB hard disk
- CDROM sürücü
- 1024x768 ekran çözünürlüğü
- 1 x RS232 port
- Windows 9x, Windows 2000, Windows XP işletim sistemi

Konfigürasyon yazılımı ile PTT3-VC arasındaki bağlantı bilgisayarın RS232 portu aracılığıyla yapılır. Bu amaçla hazırlanan **RSTTL/B** parça kodlu bağlantı kablosu kullanılmalıdır. Bağlantı kablosunun DSUB 9 pin olan tarafı bilgisayarın seri portuna ve diğer tarafı da PTT3-VC'nin üst tarafında bulunan iletişim konnektörüne bağlanır. Konfigürasyon programı çalıştırılır ve PTT3-VC'nin **7** ve **8** nolu terminallerine uygun polaritede DC güç uygulanır. PTT3-VC'nin çalışmaya başladığı ve bilgisayarla iletişime hazır olduğu yeşil renkli LED lambanın sabit biçimde yanmasıyla belli olur.

Konfigürasyon yazılımın çalıştırılmasıyla aşağıda görülen pencere ekrana gelir.

M PTT3-VC Configuration Software V1.5 - Klemsan			
r General			
TA (°C) 24.4 TCAL (°C) 24.5 Seebe	ck 1459 μV JP6 • mA • V RUN		
nput	Output		
Range T/C Type E R	Range ±10V R		
Wiring 2 wire	Zero 3357 Outmin 1.000 V		
haw 30041 μν Εης 433.5 C			
Zero 0 μV Eumin 0.0 °C	Output 5.000 V Invert Yes		
FS 76370 µV Eumax 1000.0 °C			
	Ranges ±10V • R S		
Ranges T/C Type E 💌 R S	Zero 3357 🗘 S Outmin 1.0 V		
Wiring 2 wire 👻	FS 36599 🗘 S Outmax 9.000 V		
Baw 35541 uV Eng 499.9 °C	Output 5.000 V V Invert output		
	Enable alarm output		
FS 76370 μV Eumax 1000.0 °C	Alarm limit 0.0 °C Status Inactive		
Calibration Status	Deadband 0.0 °C Rback Inactive		
Input Zero FS Range			
T/C Type B UCAL UCAL 500 °C1820 °C			
T/C Type J UCAL UCAL -210 °C1200 °C	Calibration Status		
T/C Type K UCAL UCAL -200 °C1372 °C	Output Zero FS		
T/C Type N UCAL UCAL -200 °C. 1300 °C	±10V OK OK		
T/C Type n ULAL ULAL -50 C1768 C	0-20 mA UCAL UCAL		
T/C Type T UCAL UCAL -200 °C. 400 °C			
T/C Type L UCAL UCAL -200 °C900 °C			
T/C Type U UCAL UCAL -200 °C600 °C 🖵			
COM7,9600,N,8,1	Ready		

Konfigürasyon Yazılımı Penceresi

1.1 Programlanan Giriş Aralığının Gözlenmesi

Ürünün hangi giriş aralığına programlandığını görmek için "Input" kısmında bulunan "Range" butonuna basılır (**3**). Bu butona basılmasıyla birlikte konfigürasyon yazılımı ürün ile iletişime geçerek daha önceden programlanan giriş aralığını görüntüler.



Programlanmış Giriş Aralığının Görüntülenmesi

Daha önceden programlanan giriş aralığının ekranda görülmesi için "R" butonuna basılır (**3**). Konfigürasyon programı PTT3-VC ile iletişime geçerek EEPROM bellek içerisinde saklanmış olan bilgileri alır ve ekranda görüntüler.

- "Range" alanında programlanan giriş aralığının adı görüntülenir.
- "Wiring" alanı, giriş aralığının RTD veya doğrusal direnç seçilmesi durumunda bağlantı şeklini verir (2, 3 veya 4 telli).
- "Raw" alanı o an girişe uygulanan sinyalin μV , mV veya Ω cinsinden ham değerinin görüntülendiği alandır.
- "FS" alanı programlanan giriş aralığının tam skala değerinin μV , mV veya Ω cinsinden görüntülendiği alandır.
- "Zero" alanı programlanan giriş aralığının sıfır skalasının μV, mV veya Ω cinsinden görüntülendiği alandır.
- "Eng" alanı seçilen giriş aralığı için mühendislik birimine dönüştürülmüş değeri (sıcaklık) görüntüler.
- "Eumin" alanı analog çıkış değerinin hesaplanmasında kullanılacak giriş mühendislik değerinin alt sınırının görüntülendiği alandır.
- "Eumax" alanı analog çıkış değerinin hesaplanmasında kullanılacak giriş mühendislik değerinin üst sınırının görüntülendiği alandır.

3 nolu butona basılması sonucunda yukarıda açıklanan değerlere ek olarak aşağıdaki değerler de görüntülenir.

- "T_A (°C)" alanı PTT3-VC'nin bulunduğu ortam sıcaklığının görüntülendiği alandır.
- "T_{CAL} (°C)" alanı PTT3-VC'nin kalibre edildiği andaki ortam sıcaklığının görüntülendiği alandır.
- "Seebeck" alanı T/C soğuk nokta kompanzasyonu için mikrobilgisayar tarafından hesaplanan değerin görüntülendiği alandır.

1.2 Giriş Aralığının Değiştirilmesi

Yeni bir giriş aralığını seçmek için ise öncelikle ürüne giriş sinyali uygulanmadığından emin olunur ve seçilecek giriş aralığına uygun bağlantılar yapılır.



Giriş Aralığının Değiştirilmesi

"Ranges" adı altında verilen giriş aralıklarından bir tanesi seçilir (**3**). Bu seçimin yapılmasıyla birlikte konfigürasyon yazılımı ürünle iletişime geçerek ürünün giriş aralığını geçici olarak değiştirir. Geçici olarak seçilen giriş aralığına ait aşağıdaki bilgiler de aynı ekranda esnada görüntülenir.

- "Wiring" alanı (**4**), giriş aralığının RTD veya doğrusal direnç seçilmesi durumunda bağlantı şeklinin görüntülendiği ve seçildiği alandır (2, 3 veya 4 telli).
- "Raw" alanı (5) o an girişe uygulanan sinyalin μV , mV veya Ω cinsinden ham değerinin görüntülendiği alandır.
- "Zero" (**6**) alanı programlanan giriş aralığının sıfır skalasının μV , mV veya Ω cinsinden görüntülendiği ve kalibrasyon esnasında girildiği alandır.
- "FS" alanı (7) programlanan giriş aralığının tam skala değerinin μV , mV veya Ω cinsinden görüntülendiği alandır.
- "Eng" alanı (9) seçilen giriş aralığı için mühendislik birimine dönüştürülmüş değeri (sıcaklık) görüntüler.
- "Eumin" alanı (10) analog çıkış değerinin hesaplanmasında kullanılacak giriş mühendislik değerinin alt sınırının görüntülendiği ve girildiği alandır.
- "Eumax" alanı (11) analog çıkış değerinin hesaplanmasında kullanılacak giriş mühendislik değerinin üst sınırının görüntülendiği alandır.

Ayrıca herbir giriş aralığının alt/üst mühendislik sınırlarının ve kalibrasyon durumlarının görüntülendiği kalibrasyon durum alanı (8) da giriş aralığının seçilmesi sonucunda (3) görüntülenen bilgiler arasındadır. Fare kalibrasyon durum alanı üzerinde iken sağ tuşa tıklanması halinde "Clear calibration flags" menüsü ortaya çıkar. Bu menu fabrika ortamında her giriş aralığına ait kalibrasyon bilgilerini silmek için sağlanmıştır ve kullanıcıya sağlanan yazılım versiyonunda herhangi bir etkisi yoktur.

	Raw 355	i41 μV	1	Eng 499.9 °C		0.
	Zero	0	μV Ει	umin 0.0 °C		🗆 Er
	FS 7	6370	μV Eu	max 1000.0 °C		A
	Calibration Status					De
	Input	Zero	FS	Range	A	
	T/C Type B T/C Type F	UCAL	UCAL	500 °C1820 °C -200 °C 1000 °C		
	T/C Type J	UCAL	UCAL	Clear calibration f	lage	Calibra
	T/C Type K	UCAL	UCAL		lays	Outo
	T/C Type N	UCAL	UCAL	-200 °C1300 °C		+10%
	T/C Type R	UCAL	UCAL	-50 °C1768 °C		0.20
	T/C Type S	UCAL	UCAL	-50 °C1768 °C		0201
	T/C Type T	UCAL	UCAL	-200 °C400 °C		
	I/ClypeL	UCAL	UCAL	-200 *C900 *C		
	T/C Type U	UCAL	UCAL	-200 °C600 °C	▼	
L						
C	:0M7,9600,N,8,1					

Giriş Kalibrasyonu Durum Ekranı

Girişe ait bilgilerin, giriş aralığını değiştirmeden görüntülenmesinin istendiği durumlarda doğrudan 2 nolu butona basılır. Bu durumda bilgiler, 3 nolu alanda gösterilen giriş aralığı için PTT3-VC'den alınarak görüntülenir.

3 nolu alandan seçilen giriş aralığını kalıcı kılmak amacıyla "S" butonuna basılır (**1**). Bu durumda konfigürasyon programı gerekli komutu ürüne gönderir ve yeni seçilen giriş aralığı, ürün üzerinde bulunan EEPROM belleğe yazılarak kalıcı kılınır. Bu işlemin yapılmaması ve ürüne uygulanan gücün kesilip geri gelmesi halinde ürün, eski giriş aralığında çalışmaya devam eder.

PTT3-VC'de aşağıda verilen giriş aralıkları mevcuttur.

	T/C
SENSÖR TİPİ ¹⁾	ÖLÇÜM ARALIĞI
$B^{2)}$	500°C1820°C
$\mathrm{E}^{2)}$	-200°C1000°C
$\mathbf{J}^{(2)}$	-210°C1200°C
$K^{2)}$	-200°C1372°C
$N^{2)}$	-200°C1300°C
$R^{2)}$	-50°C1768°C
$\mathbf{S}^{2)}$	-50°C1768°C
$T^{2)}$	-200°C400°C
$L^{3)}$	-200°C900°C
U ³⁾	-200°C600°C
С	0°C2316°C

¹⁾ İlave sensör tip veya karakteristikleri siparişe bağlı olarak karşılanabilir.

²⁾NIST Monograph 175

³⁾ Thermometernormen in de termen van de ITS90 (Nmi)

⁴⁾NIST Technical Note #1265

RTD				
SENSÖR TİPİ ¹⁾	ÖLÇÜM ARALIĞI			
$Pt100(385)^{2}$	-200°C800°C			
Pt200 (385) ²⁾	-200°C630°C			

RTD			
SENSÖR TİPİ ¹⁾	ÖLÇÜM ARALIĞI		
Pt500 (385) ²⁾	-200°C630°C		
Pt1000 (385) ²⁾	-200°C630°C		
Pt100 (3916) ³⁾	-200°C630°C		
Pt100 (3926) ³⁾	-200°C630°C		
Ni120 (672) ³⁾	-80°C260°C		
Cu10 $(427)^{3}$	-100°C260°C		

¹⁾ İlave sensör tip veya karakteristikleri siparişe bağlı olarak karşılanabilir.

2) IEC 751/EN 60751

3) NIST Technical Note #1265

DİRENÇ, mV, POTANSİYOMETRE			
GİRİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI			
Direnç	010000Ω (2,3 veya 4 telli)		
mV	04000mV		
Potansiyometre	010000Ω (3 telli)		

1.3 Çıkış Aralığının Değiştirilmesi

PTT3-VC'nin çıkış sinyal skalası 0..20mA veya ±10V arasında serbestçe programlanabilir. Böylelikle istenilen her türlü çıkış skalası, fiziksel skalayı değiştirmeksizin ayarlanabilir ve çeşitli uygulamalara uyum sağlanır. Çıkış aralığının seçilmesi giriş aralığının seçilmesine benzerdir. Ürünün önceden hangi çıkış aralığına

programlandığını görmek için "R" butonuna basılır (2). Bu butona basılmasıyla birlikte konfigürasyon yazılımı ürün ile iletişime geçerek daha önceden programlanan çıkış aralığını görüntüler.

- "Range" alanında programlanan çıkış aralığının adı görüntülenir.
- "Zero" alanı, çıkış aralığının alt skalası için tutulan kalibrasyon değerini gösterir.
- "FS" alanı, çıkış aralığının üst skalası için tutulan kalibrasyon değerini gösterir.
- "Outmin" alanı çıkış skalasının alt değerini gösterir.
- "Outmax" alanı çıkış skalasının alt değerini gösterir.
- "Output" alanı, o an okunan giriş sinyaline karşılık olarak çıkışta üretilen sinyalinin yaklaşık değerini verir. Böylece sahada voltmetre veya ampermetre olmadığı durumlarda ürün çıkışı hakkında fikir sahibi olunur.
- "Invert" alanı, çıkış aralığının normal veya ters çalıştığını gösterir (Örneğin 0..10V veya 10..0V)



Programlanmış Çıkış Aralığının Görüntülenmesi

1 nolu alan programlanan çıkış aralığına karşılık gelen JP6 atlama konumunu gösterir. JP6 atlaması ürün içerisinde PCB üzerindedir.

Not !

"Output" alanında görüntülenen çıkış değeri yaklaşık değerdir. Çıkış snyalinin tam olarak bilinmesi gerektiği durumlarda uygun bir voltmetre veya ampermetre kullanılmalıdır.

(2)						
	▼ R 2		±10 V	Ranges)	(1)
$\overline{4}$	1.0 V	Outmin	\$З	Zero 3357		U
<u>_(5)</u>	9.000 🗸	Outmax	‡ S	FS 36599		
(6)		vert output	IV 🗹 In	Output 5.0		
$\overline{7}$		\ \				
\mathcal{O}			put	📃 Enable alarm o		
	Inactive	Status	0.0 °C	Alarm limit		
	Inactive	Rback	0.0 °C	Deadband		
				Low alarm		
				Calibration Status		
	FS	Zero		Output		
	OK UCAL	OK UCAL		±10 V 0-20 mA		
)	(2)
—(: —((—(9.000 V Inactive Inactive FS OK UCAL	Outmax		FS 36599 Output 5.0 Enable alarm of Alarm limit Deadband Low alarm Calibration Status Output ±10 V 0-20 mA)	2-

Çıkış Aralığının Değiştirilmesi

İki adet fiziksel çıkış aralığı vardır. Kullanıcı seçilen çıkış aralığı içerisinde serbestçe çıkış alt ve üst skalasını programlayabilir.

Yeni bir çıkış aralığını seçmek için öncelikle ürünün çıkış terminallerine yük bağlı olmadığından emin olunur. Daha sonra "Ranges" adı altında verilen çıkış aralıklarından bir tanesi seçilir (1). Bu seçimin yapılmasıyla birlikte konfigürasyon yazılımı ürünle iletişime geçerek ürünün çıkış aralığını geçici olarak değiştirir ve o aralığa ait bilgileri ekranda görüntüler. Ayrıca ürün PCB'si üzerinde bulunan JP6 jumper konumunun yeni seçilen çıkış aralığına göre ne olması gerektiğini ekrana yansıtır. Doğru biçimde yeni çıkış aralığını seçilebilmesi için öncelikle ekranda gösterilen JP6 konumu ile PCB üzerindeki JP6 konumu eşitlenir.

1 nolu alan ile seçilen çıkış aralığına ait bilgilerin ekranda görüntülenmesi "R" butonuna (3) basılmasıyla da mümkündür. Bu butona basmak 1 nolu alanın aksine çıkış aralığını değiştirmez ve sadece 1 nolu alanda gösterilen çıkış aralığına ait bilgileri tazeler.

Seçilen fiziksel çıkış aralığına ait alt ve üst skalanın belirlenmesi için istenen değerler 5 ve 6 nolu alanlara girilir.

7 nolu alan seçilen bir çıkış aralığının ters çalışmasını sağlar. Örneğin 0-10V çıkış aralığı seçilmiş ise 10-0V şeklinde bir çıkış sağlanır

Bu aşamalardan sonra seçilen yeni çıkış aralığını kalıcı kılmak amacıyla "S" butonuna basılır (**4**). Böylece konfigürasyon programı gerekli komutu ürüne gönderir ve yeni seçilen çıkış aralığı ürün üzerinde bulunan EEPROM belleğe yazılarak kalıcı hale gelir. Bu işlemin yapılmaması ve ürüne uygulanan gücün kesilip geri gelmesi halinde ürün, eski çıkış aralığında çalışmaya devam eder. Ayrıca eğer JP6 konumunda değişiklik yapıldı ise JP6'da eski konumuna getirilmelidir.

Ayrıca herbir çıkış aralığının alt ve üst sınırlarının ve kalibrasyon durumlarının görüntülendiği kalibrasyon durum alanı ($\mathbf{2}$) da çıkış aralığının seçilmesi sonucunda ($\mathbf{1}$) görüntülenen bilgiler arasındadır. PTT3-VC'de aşağıda verilen çıkış aralıkları mevcuttur:

SIRA	ÇIKIŞ ARALIĞI	JP6 KONUMU
1	±10V	
2	0-20mA	

1.4 Giriş/Çıkış Aktarım İşlevi ve Alarm

Seçilen bir giriş aralığı giriş tipini (RTD, T/C, mV, gibi) ve o girişe ait alt ve üst sınır değerlerini tanımlar. Konfigürasyon programı, bu sınırlar içerisinde, giriş/çıkış dönüşümüne (aktarım işlevi) baz olacak mühendislik birimleri cinsinden alt ve üst sınırların serbestçe tanımlanmasına olanak tanır.

Çıkış aralığı için de aynı durum sözkonusudur. Seçilen bir çıkış aralığı içinde kullanıcı, serbestçe alt ve üst skala değerlerini programlayabilir.



Giriş/Çıkış Aktarım İşlevinin Belirlenmesi

PTT3-VC seçilen bir giriş aralığı için tanımlanmış mühendislik alt ve üst sınırlarından, seçilen bir çıkış aralığını için tanımlanmış mühendislik alt ve üst sınırlarına dönüşüm yapar.



Yukarıdaki formülde:	
Giriş Müh. Değeri:	${f 1}$ nolu alanda görüntülenen ve o an için giriş sinyaline karşılık gelen mühendislik birimleri cinsinden değerdir.
Giriş Müh. Alt Limit:	$\mathbf 2$ nolu alana girilen değerdir.
Giriş Müh. Üst Limit:	3 nolu alana girilen değerdir.
Çıkış Müh. Alt Limit:	6 nolu alana girilen değerdir.
Cıkıs Müh. Üst Limit:	7 nolu alana girilen değerdir.

Örneğin PTT3-VC girişine E tipi bir T/C bağlı olsun ve girişin 0°C ile 500°C arasındaki değişimlerine karşılık çıkıştan 0 ile 10V arasında bir sinyal alınmak istensin.

Bu durumda 2 nolu alana 0° C ve 3 nolu alana da 500°C girilir ve giriş aralığı "S" butonuna basılarak kalıcı hale getirilir (4).

Seçilen çıkış aralığına ait alt (0V) ve üst (10V) skala değerleri de sırasıyla 6 ve 7 nolu alanlara girilir ve çıkış aralığı "S" butonuna basılarak kalıcı hale getirilir (5).

Bu işlemlerin yapılmasıyla giriş/çıkış konfigürasyonu tamamlanmış olacak ve aşağıda gösterilen aktarım işlevine göre ürünün giriş ve çıkışı arasında sinyal bağlantısı kurulacaktır.

Örneğin girişten okunan sinyale karşılık hesaplanan sıcaklık 225°C ise bu durumda çıkış:

$$\mathbf{\zeta}_{1k_{1}s} = \begin{bmatrix} 10V - 0V \\ 500^{\circ}C - 0^{\circ}C \end{bmatrix} + 0V = 4.5V$$

ve **8** nolu alanın seçili olması durumunda ise çıkış:

$$C_{1k1} = \begin{bmatrix} 0V - 10V \\ 500^{\circ}C - 0^{\circ}C \end{bmatrix} + 10V = 5.5V$$

olacaktır.

Burada 225°C aşağıda **1** nolu alanda görüntülenen ve ham giriş sinyalinin mühendislik birimlerine dönüştürülmesinden elde edilen değerdir. Alarm sınamaları bu değer baz alınarak yapılır.

TA (°C) 24.4	1 TCAL (°C) 24	.5 Seebe	ck 1459 μV	JP6 • MA V	
Input			r Output		
Range	T/C Type E	R	Range	±10 V	R
Wiring 2	wire		Zero 33	357 Outmin 1.1	000 V
Raw 35541	μV Eng 499.9	1°C	FS 36	599 Outmax 9.1	000 V
Zero 0 μV	Eumin 0.01	r	Output 5.0	00 V Invert	Yes
FS 76370	uV Eumax 1000.1	D°C	Ranges	±10∨	▼ R S
Ranges	Т/С Туре Е	▼ R S	Zero 3357	Coutmin	1.0 V
Wiring 2 w	ire 💌		FS 36599	S Outmax	9.000 V
Raw 35541	μV Eng 499.5	1°C	Output 5.0	00 V	
Zero	μV Eumin	0.0 °C	Epable alarm o		
FS 7637	0 μV Eumax 1	000.0 °C	Alarm limit	0.8 °C Status	Inactive
Calibration Status			Deadband	0.0 °C Rback	Inactive
Input 7	ero ES Ban	ge 🔺		/	

Alarm Konfigürasyonu

Alarm sınamasının aktif hale gelmesi için **3** nolu alanın seçilmiş olması gerekir. Bu durumda, **1** nolu alanda görüntülenen, girişe ait mühendislik sonucu (proses değeri - PV) (**1**) sürekli olarak alarm limit değerine **4** karşı sınanır. Normal olarak alarm çıkışı, PV değerinin alarm limit değerinin üzerinde olması halinde aktif hale gelir. Ancak **7** nolu alan seçili ise bu durumda alarm çıkışı, PV değerinin alarm limit değerinin alarm limit değerinin altına düşmesi halinde üretilir. PV'nin alarm limit değerine yakın seyrederken yapacağı salınımların alarm çıkışına yansımasını önlemek amacıyla bir ölü bant (deadband) tanımlanabilir (**2**). Tanımlanan ölü bant içerisinde PV'nin salınımları alarm çıkışını etkilemez. Yüksek alarm (hi alarm) sınama mantığı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Alarm Mantığı (Hi Alarm)

Grafikte görüldüğü gibi PV, zaman içerisinde artmaktadır. Ölü bantın içerisine ilk girildikten sonraki alarm limit değerinin aşılmasıyla kırmızı nokta ile gösterilen yerde alarm çıkışı aktif hale gelir (alarm durumu). Artmaya devam eden PV ölü bant içerisinde kalır ve inmeye başlar. Ölü bantın alt değerinin altına indiğinde ise alarm durumu normale döner ve alarm çıkışı pasif hale getirilir. Tekrar artmaya başlayan PV yine alarm limit değeri üzerine çıkar ve yeni bir alarma neden olur. Yine ölü bant içerisinde bir süre salınan PV, ölü bant üst değeri üzerine çıkar ve tekrar girer. Bu esnada alarm çıkışı sabittir. Düşmeye devam eden PV ölü bant içine tekrar girer ve alarm limit değeri altına düşerek ikinci alarm durumundan çıkılmasına ve alarm çıkışının tekrar pasif hale gelmesine neden olur. Yukarıdaki grafikte alarm çıkışı kırmızı ve yeşil noktalarda durum değiştirmektedir. Bunun dışındaki bölgelerde son durumunda kalmaktadır.



Alarm Mantığı (Lo Alarm)

Benzer şekilde **7** nolu alan seçili iken düşük alarm (Lo Alarm) mantığına göre alarm sınaması yapılır. Bu durumda alarm işlevi yukarıdaki grafikde verildiği şekilde olacaktır.

Konfigürasyon programı alarm çıkışının o anki durumunu ekranda "Status" adlı alanda görüntüler ($\mathbf{5}$). "Rback" adlı alanda ise alarm çıkışının mikrobilgisayar tarafından geri okunmasından elde edilen bilgi görüntülenir ($\mathbf{6}$). Normal çalışma koşullarında $\mathbf{5}$ ve $\mathbf{6}$ nolu alanlarda görüntülenen değerlerin her zaman aynı olması gerekir. Bu değerlerin farklı olması alarm çıkışının mikrobilgisayar tarafından verilen komutla uyuşmadığı anlamına gelir ve bir donanım arızasına işaret eder. Böyle bir durumda PTT3-VC üzerinde bulunan yeşil renkli LED saniyede 4 kez yanıp sönmeye başlayarak ikaz verir.

Buraya kadar olan ayarların kalıcı olarak programlanması için "S" butonuna basılarak çıkış aralığına ait bilgiler kalıcı hale getirilmelidir.

1.4.1 Program Versiyonun Görüntülenmesi

PTT3-VC program versiyonunun ekranda görüntülenmesi için **1** nolu alana çift tıklamak yeterlidir. Böylece konfigürasyon yazılımı ürünle iletişim kurarak Flash bellek içerisinde bulunan program versiyonunu aynı alanda görüntüler.



Program Versiyonunun Görüntülenmesi

1.4.2 Seri Port Seçimi

Konfigürasyon programının çalıştırılmasıyla birlikte ekrana gelen bir pencere ile ürün ile bilgisayarın iletişim yapacağı seri port seçimi yapılır. Ancak programın çalışması esnasında sözkonusu seri portun değiştirilmesi isteniyor ise 1 nolu alana çift tıklamak yeterlidir. Bu durumda programın başında görüntülenen seri port seçme penceresi ekrana yeniden gelecek ve o an için bilgisayar üzerinde seçilebilecek portların bir listesi çıkacaktır. Bu listeden istenen bir portun seçilmesi ve "Ok" butonuna basılması halinde yeni seçilen seri port aktif hale getirilecektir.

	T/C Type S T/C Type T T/C Type L T/C Type U	UCAL UCAL UCAL UCAL UCAL UCAL UCAL UCAL UCAL UCAL	-50 °C1768 °C -200 °C400 °C -200 °C900 °C -200 °C600 °C	0-20 mA	UCAL	UCAL
(1)	<u>C</u> OM7,9600,N,8,1				Ready	

Seri Port Seçimi

Select COM Port	
Please select COM port:	СОМ1 👻
	COM1 COM4
<u> </u>	<u>Cancel</u>

Seri Port Seçim Penceresi

NOT: Mavi ile işaretlenen kısımda da renkli baskı yapılmayacaksa ifadeler değiştirilebilir.